


Hæve sænkebord Lifter LT-T-L09

Samlevejledning



Tekniske data

Produktmodel	LT-T-L09
Løftesøjlernes faser	2
Maksimal belastning	70 kg
Maksimal hastighed	10 mm / omdrejning
Højeste position	1 195 mm
Laveste position	715 mm
Bordpladens dimensioner	1 000~1 600 mm (længde), 500~750 mm (bredde)
Temperatur	0 - 40 °C

Tilbehørliste

OBS: Tegningerne nedenfor er kun vejledende og kan afvige en smule fra det leverede produkt og udstyr. I tilfælde af spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.



A

×4

Skruehætte



B

×2

ST4.2×16



C

×7

ST4.2×13



D

×4

M6×12



E

×4

M6×12



F

×8

M6×16



G

×10


ST4.2×55



H

×1

Håndtagsholder



I

×2

Unbrakonøgle
4×4/5×5



×2

Unbrakonøgle
2,5×2,5

Oversigt over dele

Nr.	Del	Stk.	Nr.	Del	Stk.
①	Den venstre bæleramme	1	②	Forbindelsesstang til bæleramme	1
③	Højre bæleramme	1	④	Rør	1
⑤	Sidestykke	2	⑥	Dekorativt dæksel	1
⑦	Drejeligt håndtag	1	⑧	Løftesøjle	2
⑨	Fod	2			

Installationsdiagram

TRIN 1

Monter bælerammene og røret

I ×2
4×4/2,5×2,5

Indsæt fra begge sider for at dække etiketterne helt på begge sider.

TRIN 2

Installation af støttesøjlen

A ×4
Skruehætte


E ×4
M6×12

I ×1
5×5 (kryds)

Spænd skruen E med en 5×5 unbrakonøgle I (kryds), og fastgør støttestolpen (5). Skub derefter hættten A ind i sidehullet.

TRIN 3


Fastgør bærerammen til bordpladen



Monter bærerammen (trin 2) på bordpladen, indsæt skruen B, og spænd den fast med unbrakonøgle I 5x5 (kryds).

TRIN 4


Montering af dekorativt dæksel



Indsæt skruen C, og spænd den med unbrakonøglen I 5x5 (kryds) for at fastgøre dekorationsdækslet (6).


TRIN 5

Installation af løftesøjler



TRIN 6

Installation af fødderne



TRIN 7


Installation af drejeligt håndtag

C ×4
ST4.2×13

H ×1
Håndtagsholder

I ×1
5×5 (kryds)

I ×1
2.5×2.5



! Det drejelige håndtag skal monteres lodret.

I (2.5×2.5)
Stram

Spænd skruen C med en 5x5 unbrakonøgle I (kryds) ind i krumtappenheden (7). Brug skrue C til at fastgøre håndtagsholderen H til det drejelige håndtag (7) i den højre bærerammen og stram med en 2,5x2,5 unbrakonøgle I.



OBS!

Dette produkt indeholder små genstande, som kan udgøre en kvælningfare, hvis de sluges. Opbevar disse genstande utilgængeligt for små børn.

- Sørg for, at du har læst og forstået disse instruktioner fuldt ud før installationen. Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med installationen, så spørg en professionel montør om hjælp.
- Bordet eller monteringsfladen skal kunne bære beslagets og skærmens samlede vægt, ellers skal strukturen forstærkes.

- Kontroller leddelene hver anden måned, og sørg for, at skruerne ikke er løse.

Bemærk: Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug. Brug af dette produkt udendørs kan resultere i produktfejl eller personskaade.

Håndtering af affald



Denne etiket viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at undgå potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed gennem ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere en brugt enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. Forhandleren kan aflevere dette produkt